



Кран переключения PN 100 и допустимое избыточное рабочее давление в зависимости от допустимой рабочей температуры

Кран переключения PN 100 для измер. преобразователя дифф. давления